

ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH RŮŽIC SE SYSTÉMEM PROTI VODNÍMU KAMENI (MODEL RUB-CLEAN)

upozornění:

- RŮŽICE S DISKEM PROTI VODNÍMU KAMENI JSOU VYBAVENY SYSTÉMEM „EASY-CLEAN“, KTERÝ TVOŘÍ SILIKONOVÉ TRYSKY, KTERÉ SE TEPLOU VODOU ROZTÁHNOU A TAK ODSTRANÍ PRVNÍ VRSTVU VODNÍHO KAMENE. PRAVIDELNĚ PŮJTE RUKOU PO TRYSKÁCH A ODSTRANÍTE TAK Z NICH VODNÍ KÁMEN.
- REGULÁTOR TOKU NA KLOUBU NESMÍ BÝT ODSTRANĚN (VIZ OBRÁZEK . 1).
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ PŮTOČTE RŮŽICI TAK, ABY Z NÍ VYTEKLA VODA, KTERÁ Z STALA UVNITŘ.
- DOPORUJEME PRAVIDELNĚ (JEDNOU ZA MĚSÍC) ODSTRANIT RŮŽICI A NAMOČIT JI NA 24 HODIN DO TEPLÉ VODY S OCTEM NA EDNĚ V POMĚRU 1/1. NÁSLEDNĚ RŮŽICI OPLÁCHNĚTE A OSUŠTE.
- POKUD JE VODA SILNĚ KAMENITÁ, DOPORUJEME TAKÉ NAINSTALOVAT KVALITNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČENÍ VODY.

ČIŠTĚNÍ TRADIČNÍCH SPRCHOVÝCH RŮŽIC

upozornění:

- REGULÁTOR TOKU NA KLOUBU NESMÍ BÝT ODSTRANĚN (VIZ OBRÁZEK . 1).
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ PŮTOČTE RŮŽICI, ABY SNÁŽE VYTEKLA VODA, KTERÁ Z STALA UVNITŘ, A PEČLIVĚ JI OSUŠTE.
- DOPORUJEME PRAVIDELNĚ (JEDNOU ZA MĚSÍC) ODSTRANIT RŮŽICI A NAMOČIT JI NA 24 HODIN DO TEPLÉ VODY S OCTEM NA EDNĚ V POMĚRU 1/1. NÁSLEDNĚ RŮŽICI OPLÁCHNĚTE A OSUŠTE.
- POKUD JE VODA SILNĚ KAMENITÁ, DOPORUJEME NAINSTALOVAT TAKÉ ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČENÍ VODY.

ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ

VODNÍ KÁMEN SE USAZUJE NA POVRCHU V ROBKU A TVOŘÍ NA NICH NEHEZKÉ SKVRNY. PŘI BĚHĚM I TĚNÍ STAŇ POUŽÍTE VLHKÝ HADÍK S TROCHOU ĽÍSTÍHO PŘÍPRAVKU, RŮŽICI POTĚ OPLÁCHNĚTE A OSUŠTE.

DOPORUJEME POUŽÍVAT POUZE MĚDĚNÉ ĽÍSTÍ PROSTĚDKY.

NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ĽÍSTÍ NEBO DESINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY, KTERÉ OBSAHUJÍ LÍH, KYSELINU CHLOROVODÍKOVOU, FOSFORENOU, BĚLIDLA TYPU SAVO, CHLÓR, ATD...

POZN. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NÁNOSY VODNÍHO KAMENE NEBO NEČISTOTAMI.

obrázek č. 1

